


## » Wann kommt der Schornsteinfeger ?



	Sicherheitsprüfung nach Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO)	Emissionsmessung nach Bundes-Immissionsschutzverordnung (1. BImSchV)		Feuerstättenschau nach Schornsteinfeger-Handwerksgesetz (SchfHwG)
		Anlagenalter: bis zu 12 Jahre	Anlagenalter: älter als 12 Jahre	
<b>Öl-Brennwertkessel mit selbstkalibrierender Regelung des Verbrennungsprozesses</b>	<b>alle 3 Jahre*</b>	<b>alle 5 Jahre</b>	<b>alle 5 Jahre</b>	zweimal in 7 Jahren, im Abstand von mindestens 3 Jahren
<b>Öl-Brennwertkessel</b>	<b>alle 2 Jahre*</b>	<b>alle 3 Jahre</b>	<b>alle 2 Jahre</b>	
<b>Öl-Standardkessel, Öl-Niedertemperaturkessel</b>	<b>alle 2 Jahre**</b>	<b>alle 3 Jahre</b>	<b>alle 2 Jahre</b>	

\* Bei Verwendung von schwefelarmem Heizöl.

\*\* Bei Verwendung von schwefelarmem Heizöl und raumluftunabhängigem Betrieb.

Stand: Dezember 2015; Grafik: IWO